

Montageanleitung für Deckenbefestigung

mit Alu-Profilschiene 1080

Montage bei Doppelaufhängung an Aluprofilschienen SG 1080 mit Deckenträger 3603

Bei den Schläuchen sind alle 500 mm seitlich Bänder aufgenäht.

Die Bandlänge ist incl. Gleiter den $\frac{1}{2}$ Durchmesser lang.

Der Schienenabstand ist vor der Montage zu ermitteln.

Die Deckenträger werden in die Schiene gedrückt um den Abstand zu messen.

Der gemessene Abstand (Durchmesser -36 mm) kann dann mittels Schlagschnur an der Decke markiert werden.

Die Befestigung der Deckenträger ist mit Schrauben oder Nieten an der Decke auszuführen.

Die Gleiter in die Schiene schieben und den Schlauchstutzen über den Anschluss schieben.

Der Hebelverschluss am Lufteintritt ist in Luftrichtung gesehen auf 01.00 Uhr angebracht.

Das Gurtbandende kräftig ziehen und den Hebel in Richtung Gurtbandende umlegen.

Jetzt nur noch den Schlauch am Boden greifen und kräftig ziehen, um die Falten zu entfernen.

Deckenbefestigung mit Alu-Profilschiene 1080 mit Deckenträger

