

Montageanleitung für Deckenbefestigung

Alu-Profilschiene 1031

Montage bei Doppelaufhängung an Aluprofilschienen

Bei den halbrunden Schläuchen sind seitlich Keder (mit Perbunanschnur) eingenäht. Der Schienenabstand ist vor der Montage zu ermitteln, dafür schiebt man an zwei gegenüberliegenden Keder in die Schienen ein. Der Abstand für die Lochreihe messen. Der gemessene Abstand kann dann mittels Schlagschnur an der Decke markiert werden. Die Befestigung der Schiene ist mit bauseitigen Schrauben an der Decke auszuführen. Anschließend dem Klimaschlauch in beide Schienen einziehen und am Stutzen befestigen. Achten Sie darauf das der Anschluss nicht verdreht montiert ist. Lüftung einschalten und Schlauch in die Länge ziehen. Evtl. auftretende Falten durch seitliches Verschieben oder Korrekturen am Anschluss beheben.

Deckenbefestigung mit Alu-Profilschiene 3300

