

Montageanleitung für Klettbandbefestigung

Rechteckanschluß mit selbstklebendem Klettband

1. Montage an dem Gerät.

Zum Anschluss eines Übergangsstückes mit Rechteckanschluß wird das selbstklebende Klettband auf den Kanalanschlussstutzen (vorher reinigen und entfetten) geklebt.

Anschließend wird das Übergangsstück in die Einbaulage gebracht (Karabinerhaken oder Gleiter sind oben) wobei die Klettöffnung oben ist.

Die Klettöffnung öffnen und der Klettflor auf das Klettband Pilzkopf aufgedrückt.

Zum Schluss die Klettöffnung schließen und mit der Montage fortfahren.

Befestigung am Blechkanal

