



THERMOTEX
LUFTLEITSYSTEME

Reinigung von Thermotex Klimaschläuchen aus Polypropylen



Waschen bis 40°C
Temperatur



Nicht
Bleichen



Nicht
bügeln



Nicht im
Trockner



Keine chemische
Reinigung

Waschintervall: 1 mal pro Jahr
(ungenügende Vorfilterung verkürzt das empfohlene
Waschintervall)

Waschanleitung: Reißverschlüsse öffnen, Teilstücke wenden, waschen bei max.
40°C mit handelsüblichem Waschmittel.
Je nach Verschmutzung 3-4 Waschgänge mit Spülung.
Jeder Waschgang sollte wiederholt werden, bis die Lauge
sauber ist. Bei stark verschmutzten Schläuchen ist Spülung
mit Wasser ohne Zusatzmittel zwischen den Waschgängen zu
empfehlen.

Trocknung: Bei niedriger Umdrehungszahl schleudern. In feuchtem
Zustand montieren und durch Einschalten des
Ventilationssystems endtrocknen.

Desinfektion: Spülung mit Zusatz von chlorfreiem Desinfektionsmittel, wie
z.B. Ozonit (Wäschedesinfektionsmittel mit Bleichwirkung
zur chemothermischen Desinfektion bei 40°C)
Anwendung und Verfahrensablauf wie vom Hersteller
vorgegeben.

Hinweis: Weiße textile Luftkanäle können bei zu geringer
Waschintensität einen Grauton annehmen. Eine Vergrauung
nach der Wäsche tritt auch ein, wenn die Zuluft öl- oder
fetthaltig ist.



Thermotex Luftleitsysteme GmbH
Am Schürmannshütt 40 c
D-47441 Moers

Telefon 02841-9477-0
Telefax 02841-9477-15

internet: www.thermotex.de
e-Mail: info@thermotex.de